

A szoftver általános ismertetése

A FUSE lehetővé teszi akkumulátorainak távfelügyeletét. Az alkalmazás lehetővé teszi napi jelentések, kiértékelések, eszközstátuszok és hibajelzések készítését, megtekintését.

Az alkalmazás megnyitása

Az alkalmazás a <https://rbms.enersys.hu> címen, böngészőből megnyitva érhető el.

Megnyitás és sikeres autentikáció után lehetőségünk van asztali (desktop) üzemmódú alkalmazásként telepíteni azt. Erről bővebben az Ön által használt böngésző dokumentációjában tájékozódhat.

Fiókaktiválás és első bejelentkezés

Az alkalmazás használatának megkezdéséhez az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:

1. Meghívó e-mail küldése

Az Ön által megadott e-mail címre egy meghívó e-mailt küldünk ki, amely tartalmazza az aktiváláshoz szükséges linket.

2. Aktivációs link használata

Az e-mailben található aktivációs linkre kattintva (vagy a link böngésző címsorába történő másolásával) megerősítheti e-mail címét, valamint beállíthat egy jelszót a fiókjához.

3. Első bejelentkezés

A jelszó beállítását követően bejelentkezhetsz az alkalmazásba a megadott e-mail címmel és az újonnan létrehozott jelszóval.

Nyelvválasztás

A felhasználói felület nyelve bármikor módosítható az alkalmazás jobb felső sarkában található **"HU"** (magyar) és **"EN"** (angol) gombok segítségével.

Változat #6

EnerSys Admin hozta létre 5 május 2025 06:21:42

EnerSys Admin frissítette 5 május 2025 08:07:15